


Manuál Interaktívna Podlaha Vivitek

1. Projektor priskrutkuje do vyznačených otvorov pribalenými skrutkami. Ak sú skrutky moc dlhé, 3 nožičky projektora vyskrutkujeme tak, aby po priskrutkovaní projektora k držiaku bol projektor pevne uchytený.




- priskrutkovaný projektor

2. Po pripavení projektoru zdvihneme držiak do požadovanej výšky, tak aby veľkosť nasvieteného obrazu bola podobne veľká ako plátno a zaistíme pomocou otočných skrutiek. Pripojíme káble k projektoru (napájací 230V, USB pre ovládanie dotyku, VGA/HDMI kábel).






- upevňovacie skrutky



- nasvietený obraz

3. Obrázek nastavíme na poměr strán 4:3 a otočenou projekci.



4. Hotová interaktívna podlaha.



5. K interaktívnej podlahe je možné dokúpiť miniPC a tak sa z podlahy stane mobilné zariadenie, ktoré stačí iba pripojiť k elektrike a môžete ihneď využívať interaktívnu podlahu.



eTechnology s.r.o.
033 / 733 11 05
obchod@etechnology.sk
www.etechnology.sk

eTechnology
Inovatívne riešenia

